

<b>SM"M-P"</b>	<b>Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice-Północ" w Krakowie</b>	<b>nr ewid.R / RN / 25</b>
		<b>strona stron 1/3</b>
		<b>wydanie I</b>

**INSTRUKCJA W SPRAWIE  
ZASAD  
WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA OGRZEWANIA BUDYNKÓW I  
POMIESZCZEŃ  
w zasobach SM" Mistrzejowice-Północ"**

Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej Nr 32/99 z dnia 31.08.99r

<b>Sekretarz Rady Nadzorczej</b>	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>
Z. Stępień	Z. Byczek

<b>SM"M-P"</b>	<b>Instrukcja w sprawie zasad Tytuł: włączania i wyłączania ogrzewania budynków i pomieszczeń w zasobach SM "M-P"</b>	<b>nr ewid.R/RN/ 25</b>
		<b>strona stron 2/3</b>
		<b>wydanie I</b>

## § 1

1. Instrukcja określa zasady eksploatacji instalacji urządzeń energii cieplnej, związane z rozpoczynaniem i przerywaniem pracy tych urządzeń w celu ogrzewania budynków i pomieszczeń w budynkach.
2. Instrukcji nie stosuje się do budynków i pomieszczeń, wymagających utrzymania określonego mikroklimatu (pomieszczenia klimatyzowane itp.).

## § 2

Ilekróć w instrukcji mowa jest o:

- 1) rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania - rozumie się przez to rozpoczęcie lub przerwanie ogrzewania ze wspólnej sieci cieplnej oraz z innych urządzeń i instalacji energetycznych służących do ogrzewania budynków lub pomieszczeń,
- 2) sezonie grzewczym - rozumie się przez to okres od 01 września do 31 maja roku następnego

## § 3.

1. Rozpoczęcie ogrzewania może nastąpić, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19.00 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa:
  - w sezonie grzewczym od +10 stopni Celcjusza
2. Przerwanie ogrzewania może nastąpić, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19.00 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od +12 stopni Celcjusza w sezonie grzewczym,  
Ogrzewanie należy niezwłocznie przerwać, jeżeli nastąpi znaczne ocieplenie.

## § 4.

Warunków powyższych nie stosuje się do:

- 1) garaży stanowiących odrębny obiekt budowlany, których ogrzewanie:
  - a) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19.00 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od +5 stopni Celcjusza.
  - b) powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19.000 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od +5 stopni Celcjusza.

## § 5.

Rozpoczęcie lub przerwanie ogrzewania budynków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej może w uzasadnionych wypadkach nastąpić mimo niespełnienia warunków określonych w §3, jeżeli wynika to z:

- 1) miejscowych warunków atmosferycznych,
- 2) wielodobowej prognozy meteorologicznej.

<b>SM"M-P"</b>	<b>Instrukcja w sprawie zasad</b>	<b>nr ewid.R/RN/ 25</b>
	<b>Tytuł: włączania i wyłączania ogrzewania</b>	<b>strona stron 3/3</b>
	<b>budynków i pomieszczeń w zasobach SM "M-P"</b>	<b>wydanie I</b>

## § 6.

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania podejmuje się na podstawie danych meteorologicznych.

## § 7.

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania podejmuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Z-cy Prezesa d/s technicznych po spełnieniu warunków określonych w niniejszej instrukcji.

## § 8

Niniejsza Instrukcja w sprawie zasad włączania i wyłączania ogrzewania budynków i pomieszczeń w zasobach SM"M-P" uchwalona została przez Radę Nadzorczą w dniu 31.08.99. uchwałą nr.32/99.

Sekretarz RN  
Z.Stępień

Przewodniczący RN  
Z.Byczek